



Kastello

원피스 양변기 CCAS2025-111A410K0

시공 설치도



American Standard



다년간의 뛰어난 품질로 대표되어 온 자사의 제품을 선택하여 주셔서 대단히 감사합니다. 편리한 설치 및 시공을 위해서 시공 전에 본 시공 설치도를 주의 깊게 읽어 주십시오. 또한 아래의 추천 공구들과 자재 목록을 주의 깊게 검토하시어 준비하시고 배수설비를 검토하여 주십시오.



모든 설치 과정은 해당 지역의 배관과 건물 코드를 엄격히 지켜 실시하여야 합니다.

▲ 주의 : 본 시공 설치도는 오직 도기제품의 설치를 위한 것으로 탱크 부속이나 시트 커버등의 설치는 관련 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

추천 공구와 자재



시공 치수




단위:mm

주의 : 본 치수들은 단순 참고치수이며,
제조 공차에 따라 변할 수 있습니다.

1

설치 준비



급수관 구경 : G1/2"

배수배관: 직경108mm


(PVC. 파이프 클래스 8.5 또는 변좌 접속 구간에서 내경108mm 사이즈를 갖춘 일반 파이프로 100CM 당 2CM의 기울기를 가집니다.)

통기관: 직경 Ø1-1/2" 이상이며, 배수 파이프에 직접 연결 되어야 합니다.

2

플랜지 설치


플랜지 홈에 맞춰 볼트를 삽입 후, 벽면과 평행을 유지하여 배관에 삽입하여 주십시오.



3


플랜지 설치와 도기외곽 마킹

A.



바닥 배관에 삽입된 플랜지+볼트에 고무 가스켓을 설치하고, 트랩웨이를 안착하여 주십시오.


B.



도기를 위에 올려놓고 외곽 테두리선을 바닥에 표시해 주십시오

4

트랩고정




플랜지 + 볼트에 설치된 트랩웨이를
너트로 고정하여 주십시오.

5

호스 설치


급수 호스를 도기와 연결하여 주십시오.



6

도기설치


양변기를 들어서 양변기 배수구가 트랩웨이에
연결될 수 있도록 안착하여 주십시오.



7


수평체크

제품 설치를 완료한 뒤, 양변기의 수평을
확인 하십시오.



8

설치완료



- 급수호수를 앵글밸브와 연결하여 주십시오.
- 시트 커버 설치: 시트커버 설치 메뉴얼에 따라 설치해 주십시오.
- 바닥 방수를 위하여 양변기 주위에 실리콘을 도포해 주십시오.
과도한 실리콘은 제거해 주십시오.

참고 : 실리콘은 제품과 함께 공급하지 않습니다.

문제 해결 지침서

본 지침서는 양변기 사용 중 발생하는 대부분의 문제들을 해결하는데 도움을 줄 것입니다.

문제

원인

해결

1.배수 불량

- 탱크 내부의 수위가 낮음.
- 탱크 내부의 플러쉬 밸브가 빨리 닫히거나 열리지 않음.
- 수세 핸들의 교체가 필요
- 수압이 낮음.
- 트랩웨이 혹은 배관이 막힘
- 배기구가 없음.
- 에어 튜브의 누수

- 적정 수위로 조정 하십시오.
- 배수부품에 이물질이 붙어있는지 확인 하십시오.
- 교체하십시오.
- 적정 수압 20psi 이상인지 확인 하십시오
- 배관 청소 용구를 이용하여 뚫어주십시오.
- 배기구의 설치가 필요합니다.
- 에어 튜브를 재설치 하거나, 바꿔 주십시오.

2.누수

- 탱크 내부의 수위가 오버플로우 관보다 높음
- 급수밸브를 잠근 후에도 양변기의 불로 물이 계속 유입될 경우 플러쉬밸브의 파손 혹은 고무 가스켓의 실링 상태를 확인 하십시오.
- 급수밸브를 잠근 후에도 양변기의 불로 물이 계속 유입될 경우 이물질로 인해 급수 장치가 막혔는지 확인 하십시오.
- 에어 튜브의 교체가 필요

- 적정 수위를 조정하십시오
- 플래퍼 시트, 고무 가스켓 교체. 필요 시 전체 부품을 교체 하십시오
- 급수밸브를 잠그고 급수밸브의 캡을 제거한 후, 부품들을 청소하고 재조립하거나, 혹은 플런저를 교체하여 주십시오
- 에어 튜브를 교체하여 주십시오.오.

3.급수 호수 누수

- 부적절한 설치
- 높은 수압

- 부적절한 설치
- 높은 수압

소비자 정보

총 사용수량 : 4L 이하

유량 설정 방법

- 사용시 공급수압(동압) : 98kPa
- 필밸브 수위선 눈금 : 7에 위치
- 플러쉬밸브 플래퍼 눈금 : 2에 위치

유지 보수

산화제 및 연마제가 함유된 세제로 유면을 청소하지 마십시오. 부드러운 천을 온수에 적서 중성세제를 사용하면 깨끗하게 닦을 수 있습니다. 청소 후 전체적으로 행구어 주신 후 마른천으로 닦아 주시면 도기 본연의 색상을 유지하실 수 있습니다.

! 주의

탱크 내부에 세정제를 사용하지 마십시오. 제품에 포함된 염소(염화칼슘)는 탱크부속 부품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 이 손상은 누수와 제품결함을 일으킬 수 있습니다. 아메리칸스탠다드는 염소(염화칼슘) 세정제 사용으로 인한 탱크 부속 부품 파손에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

아메리칸 스탠다드 품질보증

제품 구입 후 무상 보증 기간(1년)내에 정상적인 시공 및 사용 조건에서 제품의 문제 발생 시 수리를 해드리거나 유사한 제품으로 교환하여 드립니다.

다음과 같은 경우에는 보증이 적용 되지 않습니다:

- 영수증, 보증서들과 같이 보증기간을 증명할 서류가 없는 경우
- 운송, 설치, 교체, 사고, 잘못된 사용 혹은 부적절한 유지보수에 의한 결함 또는 손상
- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 단종된 제품의 경우

STANDARD INTERNATIONAL

Raising the value of your life

Rev.00-211001



애프터서비스센터

1588-5903

홈페이지 주소

www.americanstandard.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 신원로 355 (목내동, 반월공업공단비3의30)
Tel : 1588-5903 Fax : (031) 490-8708

영업본부

서울시 강남구 영동대로 112길 66 (삼성동, 아메리칸스탠다드빌딩)
Tel : 1588-5903 Fax : (02) 3485-0698